







# F45 2Z900

<b>X</b> x2 	<b>Q</b> x56 3,5x16mm 	<b>R</b> x2 3,5x30mm 
	<b>J</b> x4 Ø5 / Ø13mm 	




K7 DS900













8K 8! LD

Acbhz bmbzj cX  
Acbhz bfbzj cX



# DWD XP


Montážny návod / Montážní instrukce




# DWD XP

Montážny návod/Montážní instrukce


## Vloženie/Vložení




## Vytiahnutie/ Vytažení




## Instalácia elného panelu/Instalace elního panelu




## Vybratie elného panelu/Vyjmutí elního panelu



## Výškové nastavenie/Výškové nastavení



## Bo né nastavenie sa vykonáva na pravej strane/ Bo ní nastavení se provádí na pravé stran



## Nastavenie sklonu elného panelu/ Nastavení sklonu elního panelu

